

## Техническая заметка - TECH 204 - цифровой переключатель

Обращаем ваше внимание, что при использовании контроллера TECH 204 с цифровым переключателем требуется обновить прошивку контроллера до последней доступной версии для автоматического переключения опции подключенного переключателя Бензин/Газ. После обновления контроллер запустится с поддержкой цифрового переключателя Бензин/Газ.

В случае более старой версии прошивки необходимо запустить программу GAS Setting и обновить прошивку или выбрать вкладку "Настройки" и там следует выбрать меню с тремя точками на пункте "датчик уровня газа" (рис. 1).




Рис. 1

Затем в открытом окне нужно выбрать "Датчик уровня газа" (рис. 2).




Рис. 2

На вкладке необходимо переключить "Вид переключателя" на значение "Цифровой переключатель" (рис. 3).




Рис. 3